

# ビビーコール 設定手順

(Version 0.9)

## 目次

1. まず、ビビーコールの仕組みを理解しましょう.....	2
2. 登録手順.....	4
2.1 会員登録.....	4
2.2 画面説明.....	6
2.3 ビビーコン登録.....	8
2.4 連絡先登録.....	10
3 利用方法.....	11
4 よくある質問.....	11

## 1. まず、ビビーコールの仕組みを理解しましょう

ビビーコールアプリは SOS 送信機能（有料サービス）と携帯鳴らす機能（無料サービス）を提供しています。ビビーコールアプリを利用するため、会員登録が必須です。

※会員登録前提条件：有効なメールアドレスが必須です。

SOS 送信サービスは下記のように行います。



スマホユーザーの場合：SOS 通報はアプリ内で受信します。ビビーコールアプリをダウンロードし、会員登録を行ってください。



iOS 版 アプリ  
App Store で「ビビーコール」を検索

※iOS 8.0 以降

※2015 年 3 月より、iOS アプリを提供します。

※アンドロイドアプリは提供する予定です。

PC ユーザの場合：SOS 通報をメールで受信します。  
PC で SOS 通報を受信する場合、<https://bbeacon.jp/signin> から予め会員ロ  
グインまたは登録（アカウント作成）を行ってください



ビビーコン ホーム ログイン アカウント作成

ログイン

電子メールアドレス:

パスワード:

ログインしたままにする

ログイン アカウント作成

パスワードを忘れた

※課金について、ビビーコンより送信する場合、送信側に有料になりますが、受信側には一切費用がかかりません。

※SOS 送信の場合、10s 間録音を設定する場合、月 300 円予定

※SOS 送信の場合、30s 間録音を設定する場合、月 500 円予定

## 2. 登録手順

会員登録→ビビーコン登録→連絡先登録

### 2.1 会員登録

会員ご自身の情報を登録します。

※会員登録は無料です。

ビビーコールアプリを起動し、



会員新規登録情報

名前：(必須)

メールアドレス：(必須) 有効なメールアドレス

パスワード：(必須)

登録をクリックすると、登録したメールアドレスにお知らせメールが送信されます。

また、プロフィール画面が表示されます。

プロフィール情報登録

名前：(必須)

個人電話番号：(必須)

※SOS 情報を正確に伝えるために、個人の電話番号の登録をお勧めします。

## ログイン

次回ログイン時、ログイン画面を利用します。



パスワード忘れた場合、「パスワードを忘れた」をクリックすると、登録したメールアドレスにパスワードリセット設定のメールが送信されます。

## 2.2 画面説明

ログインすると、【メッセージ】画面と【本人】画面があります。

### 【メッセージ】及び関連画面

ビビーコン登録、携帯鳴らす機能設定、SOS送信機能設定、SOS送信内容確認ができます。



【本人】及び関連画面  
個人プロフィール設定、連絡先設定、



## 2.3 ビビーコン登録

【メッセージ】画面で、購入したビビーコンをクリックし、ビビーコンの登録を行います。

※Bluetooth 機能を ON にしてから、操作を行ってください




画面表示された近くのビビーコンを選択し、【私のビビーコン】をONにします。愛称を指定することができます。



携帯鳴らす機能を利用する場合、【携帯鳴らす機能有効】（ビビーコンのボタンをダブルクリックすると、スマホが鳴らされます）をONにし、スマホが鳴らされる時の音声パターンを指定します。

※携帯を探す時に利用する、サイレントモードにしても、携帯が鳴らされますので、ご注意ください。




SOS 通知機能を利用する場合、SOS 通知機能を ON にします。

録音機能を ON にし、10s/30s 録音時間の指定ができます。（ベータバージョンの場合、10s のみで無料で利用できます）

## 2.4 連絡先登録

【本人】画面で【連絡先・ファミリー】を選択し、連絡先情報を登録します。

【追加】を選択し、連絡先のメールアドレスを入力して、【追加】をクリックしてください。



追加したユーザの承認を待ちます。

※連絡先はアプリ同士であれば、先方のスマホでアプリを起動し、上記の【連絡先・ファミリー】画面で【承認】する必要があります。

※連絡先はパソコンでメール受信のみ利用する場合、承認要求メールが送信されます。会員登録画面でログインし、承認する必要があります。

承認が終わりましたら、SOS 通知機能を利用することができます。

### 3 利用方法

【SOS 通知機能】：ボタン長押し  
SOS 通知機能を利用する場合、ビビーコンボタンを長押し（2 秒ぐらい）したら、スマホより設定した連絡先に SOS 送信を行います。

受信者はスマホ利用する場合、アプリを起動し、【メッセージ】画面で受信した情報を確認できます。

受信者はパソコンでメール利用する場合、会員ページで、受信した情報を確認できます。

【携帯鳴らす機能】：ボタンダブルクリック  
携帯鳴らす機能を利用する場合、ビビーコンボタンをダブルクリックします。

スマホはサイレントモードに設定しても入っても、指定の音が鳴らされます。もう一回ボタンを押すと、音が止まります。